

Montering av låscylinde

Tack för att du valt en dörr från Diplomat

Dörrarna är inte förborrade för ASSA 2002 vredet **A** på insidan av dörren. Skruva bort låskistan **B**. Markera centrum och 50mm upp, se bormall. Borra sedan insidan med 14-25mm borr. Skruva fast låskistan. Vrid **C** så pilen är nedåt på båda sidorna. **Obs!** Var uppmärksam på att ett eller flera mellanlägg kan behövas för att få ut cylindern till rätt avstånd.

Om cylindern inte sticker ut tillräckligt så att cylinderringen inte kan fästas ska mellanlägg monteras.

Kontrollera dörrin-formation vilket **ABC**-mått din dörr har och beställ mellanlägg från din låssmed.

ASSA 2000 MPL, 3-punktslås

Har du ett 3-punktslås passar samma handtag som till 1-punktslås, alltså ett handtag med retur fjäder. Dörren låses genom att först lyfta handtaget tills kolvarna går in i slutblecken, därefter kan du låsa med nyckel.

